


ARIES Guía de inicio rápido



Botón frontal

Solo demostración. Enciende los LED de color.
NLT programará según los requisitos del usuario.